

1 Огляд

У коробці знаходяться такі елементи:

- ДБЖ
- Посібник користувача
- Гар.талон

Вийміть ДБЖ з упаковки та перевірте його на наявність пошкоджень, які могли виникнути під час транспортування. У разі виявлення будь-яких пошкоджень запакуйте пристрій і поверніть його за місцем придбання.

2 Підключіть до електромережі

Підключіть шнур живлення змінного струму до мережі. Потім ДБЖ почне заряджати внутрішню батарею. Для досягнення найкращого результату заряджайте акумулятор протягом 6 годин перед першим використанням.

3 Підключіть модем/телефонну лінію

(лише для моделі з портом RJ-11)

Цей ДБЖ захищає однолінійний (1 вхід/1 вихід) телефон, модем або факс від стрибків напруги при підключенні через ДБЖ. Під'єднайте мережу інтернету до роз'єму «IN». Використовуйте ще один кабель інтернет-лінії в гніздо «OUT», а інший кінець підключіть до вхідного гнізда модему.

4 Підключити обладнання

Підключіть своє обладнання до розеток резервної батареї на задній панелі

ПРИМІТКА. Переконайтеся, що джерело безперебійного живлення увімкнено, щоб захистити всі важливі пристрої від втрати даних під час збою живлення.

УВАГА: НІКОЛИ не підключайте лазерний принтер або сканер до розеток резервного живлення від акумулятора ДБЖ. Обладнання може споживати значну кількість енергії для перевантаження ДБЖ.



5 Підключіть USB. Перенесення та встановлення програмного забезпечення. (тільки для моделі з портом USB)

Під'єднайте один кінець USB-кабелю до ПК, а інший – до USB-порту на задній панелі ДБЖ. Завантажте останню версію програмного забезпечення ViewPower з <http://www.power-software-download.com> на жорсткий диск. Дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб завершити встановлення програмного забезпечення.

ФУНКЦІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1 Увімкніть ДБЖ

Щоб увімкнути ДБЖ, злегка натисніть вимикач живлення. Потім засвітиться світлодіод.

2 Вимкніть ДБЖ

Щоб вимкнути ДБЖ, знову натисніть вимикач живлення. Потім світлодіод згасне.

3 Функція холодного запуску

Коли ДБЖ вимкнено, а джерело живлення відсутнє, блок ДБЖ можна холодно запустити для живлення навантажень.

LED показники:


400VA/600VA/800VA/1000VA

LED	Тривога	Статус ДБЖ
•	Off	Мережа в нормі. ДБЖ працює нормально
★	Кожні 10 секунд	Збій живлення, праця від акумулятора
★	Кожну секунду	Низький заряд АКБ
○	Off	ДБЖ вимкнено
•	Безперервно звучить	Несправність ДБЖ

1000VA/1500VA/2000VA

LED	Тривога	Статус ДБЖ
•Green	Off	Мережа в нормі. ДБЖ працює нормально
★Yellow	Кожні 10 секунд	Збій живлення, праця від акумулятора
★Yellow	Кожну секунду	Низький заряд АКБ
○Green	Off	ДБЖ вимкнено
•Red	Безперервно звучить	Несправність ДБЖ

•LED on ○ LED Off ★ LED блимає



A- Розетки для резервного живлення АКБ
B- Вхід змінного струму
C- Запобіжник/вимикач (опція)
D- USB порт (опція)
E- Захист модему/телефонної лінії від перенапруги (опція)
F- Вентилятор охолодження (лише для моделей 1500/2000)

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ - Цей посібник містить важливі вказівки, яких слід дотримуватися під час встановлення та обслуговування ДБЖ і акумуляторів.

- У цьому ДБЖ використовується напруга, яка може бути небезпечною. Не намагайтесь розібрати пристрій
- Для заміни акумулятора зверніться у сервісний центр
- Підключення має бути до розетки з заземленням
- У разі надзвичайної ситуації натисніть кнопку "on/off" і від'єднайте кабель живлення від джерела змінного струму. Цей пристрій призначений для встановлення в контрольованому середовищі (контрольована температура, внутрішня зона вільна від струму забруднювачі). Уникайте встановлення ДБЖ у місцях, де є стояча або проточна вода або надмірна вологість.
- Не підключайте вхід ДБЖ до його власного входу.
- Не приєднуйте до ДБЖ подовжувач або обмежувач напруги
- Не приєднуйте до ДБЖ мікрохвильові печі, пилососи та інше побутове обладнання.
- Не кидайте батареї у вогонь.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ЄМНІСТЬ	400 400VA/240W	600 600VA/360W	800 800VA/480W
Вхідна напруга	220/230/240VAC		
Діапазон вх.напруги	162-290 VAC		
Вихідна напруга	± 10 %		
Час перемикання	2-6 ms		
Форма вих.напруги	апроксимована синусоїда		
АКБ Type & No	12V/4.5Ah x 1	12V/7Ah x 1	12V/9Ah x 1
Час зарядки	4-6 годин до 90% заряду		
Розмір (DxWxH)	279 x 101 x 142 mm		
Вага нетто (кг)	3.55	4.2	4.9
Вологість	0-90% RH @ 0-40°C без конденсації)		
Рівень шуму	Менше 40dB		

Модель ЄМНІСТЬ	1000 1KVA/600W	1500 1.5KVA/900W	2000 2KVA/1200W
Вхідна напруга	220/230/240VAC		
Діапазон вх.напруги	162-290 VAC		
Вихідна напруга	± 10 %		
Transfer Time	2-6 ms		
Форма вих.напруги	апроксимована синусоїда		
АКБ Type & No	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2	12V/9Ah x 2
Час зарядки	4-6 годину до 90% заряду		
Розмір (DxWxH)	320 x 130 x 182		
Вага нетто (кг)	8.2	10.4	11
Вологість	0-90% RH @ 0-40°C без конденсації)		
Рівень шуму	Менше 40dB		

* Специфікації можуть бути змінені без попередження

- Запобіжні заходи при роботі від акумулятора:
 - Зніміть з рук годинник, каблучки та інші металеві предмети
 - Використовуйте інструменти з ізольованими ручками.
 - Одягніть гумові рукавички.
 - Відключіть джерело заряджання перед підключенням або від'єднанням клем акумуляторів
 - Визначте, чи акумулятор ненавмисно заземлений. Якщо Ненароком заземлений, відключіть джерело від землі. Контакт з будь-якою частиною заземленої батареї може призвести до ураження електричним струмом. Імовірність такого ураження струмом можна зменшити, якщо видалити заземлення під час встановлення та обслуговування.
- Напруга внутрішньої батареї становить 12 В постійного струму. Герметичний, свинцево-кислотний акб
- Обслуговування акумуляторів повинно виконуватися або контролюватися персоналом сервісного центру
- Щоб зменшити ризик перегріву ДБЖ, не закривайте вентиляційні отвори ДБЖ і не надавайте пристрій прямим сонячного світла або встановлення пристрою поблизу приладів, що випромінюють тепло, таких як обігрівачі або печі.
- Перед чищенням від'єднайте ДБЖ від мережі та не використовуйте рідину чи спрій з миючим засобом

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Проблема	Можлива причина	Рішення
LED не горить	ДБЖ не ввімкнено	Натисніть вимикач живлення знову, щоб увімкнути ДБЖ
	Напруга АКБ занадто низька	Треба зарядити АКБ (мінімум на 6 годин)
	Несправність АКБ	Замініть АКБ
ДБЖ завжди в режимі батареї	Ослаблений кабель живлення	Знову підключіть кабель живлення
Безперервний звуковий сигнал	Несправність ДБЖ	Звернутись до сервісу
Резервний час занадто короткий	Напруга АКБ занадто низька	Треба зарядити АКБ (мінімум на 6 годин)
	Перевантаження.	Приберіть частину зайвого навантаження. Перед повторним підключенням обладнання переконайтеся, що навантаження відповідає потужності ДБЖ, указаній у специфікаціях.

У разі виникнення нестандартних ситуацій, не перелічених вище, будь ласка зверніться до сервісного центру