

TESLA



АЕРОФРИТЮРНИЦЯ

AF501BX

Посібник користувача

Перш ніж користуватися пристроєм, прочитайте уважно цей посібник з експлуатації.
Збережіть цей посібник для подальшого користування ним.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Потрібно завжди дотримуватися наведених нижче основних заходів обережності:

1. Дітям від 0 до 8 років заборонено користуватися цим пристроєм. Цим пристроєм можуть користуватися діти віком понад 8 років, якщо вони перебувають під постійним наглядом. Цим пристроєм можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного користування пристроєм і розуміють пов'язані з цим ризики.
2. Зберігайте пристрій та його шнур електроживлення у місцях, недоступних для дітей віком до 8 років.
3. Діти не повинні проводити очищення та обслуговування пристрою.
4. Пристрої для приготування їжі потрібно розташовувати у стійкому положенні, а їхні ручки (якщо вони є) повинні бути розташовані так, щоб уникнути розливання гарячої рідини.
5. Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте відповідність величини напруги, зазначеної на пристрої, величини напруги вашої електромережі.
6. Не користуйтеся пристроєм, якщо вилка, шнур живлення або сам пристрій пошкоджені. Завжди перевіряйте, чи правильно вставлено вилку в розетку.
7. Не користуйтеся пристроєм з пошкодженням шнуром живлення або вилкою, у разі його несправності або якщо він зазнав будь-яких пошкоджень.
Якщо шнур електроживлення пошкоджено, його заміну повинна виконати особа з належною кваліфікацією, щоб уникнути небезпечних ситуацій.
8. Якщо під час користування пристроєм поруч перебувають діти, то вони потребують особливого нагляду. Необхідно наглядати за дітьми, щоб вони не гралися з пристроєм.
9. Уникайте звисання шнура електроживлення через крайку столу чи прилавка або контакту шнура з гарячими поверхнями.
10. Щоб уникнути ураження електричним струмом, заборонено занурювати шнур електроживлення, штепсельну вилку чи весь пристрій у воду чи іншу рідину. Не підключайте пристрій до електромережі та не торкайтеся панелі керування мокрими руками.
11. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, ніколи не підключайте цей пристрій до зовнішнього вимикача з таймером або окремої системи дистанційного керування. Щоб відключити пристрій від електромережі, спочатку вимкніть електроживлення пристрою, а потім вийміть штепсельну вилку з розетки.
12. Не ставте пристрій поруч із займистими матеріалами, наприклад, скатертиною чи шторою, а також не ставте пристрій на них. Поверхні, до яких можна доторкнутися, можуть сильно нагріватися під час користування пристроєм. Не ставте пристрій на поверхню або поруч із гарячою газовою чи електричною конфоркою або в гарячу духовку.
13. Не ставте пристрій впритул до стіни або впритул до інших пристроїв.
Залишайте щонайменше 10 см вільного простору ззаду та з боків і 10 см вільного простору над пристроєм. Не ставте нічого на пристрій зверху.
14. Не користуйтеся пристроєм для будь-яких потреб, окрім тих, що зазначені в цьому посібнику. Використання аксесуарів, які не рекомендовані виробником пристрою, може призвести до травмування.
15. Не залишайте пристрій увімкненим без нагляду. Під час переміщення пристрою, що містить гарячу олію чи інші гарячі рідини, потрібно дотримуватися особливої обережності.
16. Пристрій не призначений для застосування за межами приміщень.
17. Не торкайтеся гарячих поверхонь, користуйтеся ручками. Під час повітряного смаження гаряча пара виділяється у повітря.
Пара виходить із отворів для відведення повітря. Також будьте обережні, коли виймає кошик із пристрою, щоб уникнути контакту з гарячою парою та повітрям.
18. Після завершення роботи пристрою уникайте контакту з гарячими внутрішніми металевими поверхнями. Відключайте пристрій від електромережі, коли ним не користуєтеся, а також перед його чищенням. Перш ніж очистити пристрій, зачекайте, поки він охолоне.
19. У разі появи темного диму негайно відключіть пристрій від електромережі. Перш ніж виймати кошик з пристрою, зачекайте, поки припиниться виділення диму.
20. Тільки для побутового застосування.

ГАРАНТІЯ

Згідно з чинним законодавством, гарантія не поширюється на такі випадки:

- a. Будь-які пошкодження, що виникли внаслідок ремонту або маніпуляцій, не санкціонованих компанією.
- b. Будь-які пошкодження, що виникли внаслідок неправильної експлуатації, недбалості або нещасного випадку.
- c. Будь-які збитки, спричинені стихійними лихами або невідповідною напругою.
- d. Будь-які пошкодження, що виникли внаслідок експлуатації пристрою в умовах, що відрізняються від описаних у цьому посібнику.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ЩОДО ШНУРА ЖИВЛЕННЯ ТА ВИЛКИ

Щоб зменшити ризик заплутатися в довгому шнурі живлення або спіткнутися об нього, пристрій оснащено коротким шнуром електроживлення.

Можна користуватися подовжувачами, якщо дотримуватися заходів обережності під час користування ними.

У разі користування подовжувачем:

- a. Зазначені електричні характеристики подовжувача повинні щонайменше дорівнювати електричним характеристикам пристрою; та
- b. Подовжувач потрібно розташовувати так, щоб він не звисав над стільницею чи поверхнею столу, де діти можуть потягнути його за собою або спіткнутися.

Зберігайте ці інструкції

ОЗНАЙОМТЕСЯ ЗІ СВОЄЮ АЕРОФРИТЮРНИЦЕЮ

Дисплей /
Панель
керування



Електрична потужність: 1300 Вт

Напруга: 220 В - 240 В~

Частота: 50 Гц / 60 Гц

Підставка для приготування страв
із хрусткою скоринкою

Встановіть підставку в кошик.



Кошик

ДИСПЛЕЙ ТА ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



ПОПЕРЕДНЄ ПРОГРІВАННЯ

Попереднє прогрівання аерофритюрниці перед закладанням продуктів зазвичай дає найкращі результати. Якщо ви готуєте кілька партій посліп, робіть попереднє прогрівання лише перед першою партією.

Перш ніж увімкнути START (ЗАПУСК), торкніться PREHEAT (ПОПЕРЕДНЄ ПРОГРІВАННЯ), щоб увімкнути або вимкнути попереднє прогрівання. Якщо попереднє прогрівання увімкнено, на дисплеї червоним кольором відображається напис PREHEAT.

НАГАДУВАННЯ ПРО ПЕРЕВЕРТАННЯ

Якщо на середині приготування страву перевернути або перевернути, вона вийде рівномірно підрум'яненою та хрусткою.

Щоб увімкнути або вимкнути нагадування про перевертання, торкніться TURN REMINDER (НАГАДУВАННЯ ПРО ПЕРЕВЕРТАННЯ), перш ніж натиснути START (ЗАПУСК).

Якщо нагадування про перевертання увімкнено, на дисплеї червоним кольором відображається напис TURN (ПЕРЕВЕРНУТИ).

Дивіться таблицю із запрограмованими режимами, в яких запрограмовано увімкнені функції попереднього прогрівання та нагадування про перевертання, а також із режимами, в яких можна вмикати та вимикати ці опції.

ДИСПЛЕЙ ТА ЗВУК

ПОПЕРЕДНЄ ПРОГРІВАННЯ

Попереднє прогрівання увімкнено

ПЕРЕВЕРНІТЬ

Нагадування про перевертання увімкнено.

PRE HEAT

Аерофритюрниця прогрівається.

Add Food

Аерофритюрниця нагрілася.

Turn Food

Нагадування про необхідність перевернути або перевернути страву.

End

Час приготування закінчився.

Перемикання між режимами відображення температури

Щоб перемикатися між режимами відображення температури в градусах Фаренгейта або Цельсія, натисніть і утримуйте кнопку TEMP / TIME (ТЕМПЕРАТУРА / ТРИВАЛІСТЬ).

Вимкнення звуку аерофритюрниці

Щоб вимкнути звуковий сигнал аерофритюрниці, натисніть і утримуйте STOP / CANCEL (ЗУПИНИТИ / СКАСУВАТИ). Щоб увімкнути звук, ще раз натисніть і утримуйте STOP / CANCEL (ЗУПИНИТИ / СКАСУВАТИ).



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Якщо вимкнути звук, то звукові сигнали з підказками та повідомленнями про закінчення часу готування лунатимуть швидше та рідше.

ТАБЛИЦЯ ЗАПРОГРАМОВАНИХ РЕЖИМІВ

	Температура		Тривалість		Попереднє прогрівання		Нагадування про перевертання	
	Вимкнено	Діапазон	Початкове налаштування	Діапазон	Початкове налаштування	Активация / Деактивация	Початкове налаштування	Активация / Деактивация
	200°C / 400°F	76°C - 200°C / 170°F - 400°F	20 хв	1-60 хв	Увімкнено	✓	Увімкнено	✓
	200°C / 400°F	76°C - 200°C / 170°F - 400°F	15 хв	1-60 хв	Увімкнено	✓	Увімкнено	✓
	200°C / 400°F	76°C - 200°C / 170°F - 400°F	25 хв	1-60 хв	Увімкнено	✓	Увімкнено	✓
	190°C / 375°F	76°C - 200°C / 170°F - 400°F	6 хв	1-60 хв	Вимкнено	✓	Вимкнено	✓
	190°C / 375°F	76°C - 200°C / 170°F - 400°F	10 хв	1-60 хв	Увімкнено	✓	Увімкнено	✓
	200°C / 400°F	76°C - 200°C / 170°F - 400°F	20 хв	1-60 хв	Увімкнено	✓	Увімкнено	✓
	160°C / 325°F	76°C - 200°C / 170°F - 400°F	25 хв	1 хв - 2 год	Увімкнено	✓	Вимкнено	✓
	200°C / 400°F	76°C - 200°C / 170°F - 400°F	25 хв	1 хв - 2 год	Увімкнено	✓	Увімкнено	✓
	200°C / 400°F	200°C / 400°F	12 хв	1-60 хв	Увімкнено	✓	Увімкнено	✓
	56°C / 135°F	34°C - 76°C / 90°F - 170°F	8 хв	30 хв - 24 год	Вимкнено	н/з	Вимкнено	✓
	150°C / 300°F	76°C - 200°C / 170°F - 400°F	15 хв	1-60 хв	Вимкнено	✓	Вимкнено	✓
	94°C / 200°F	66°C - 94°C / 150°F - 200°F	30 хв	1 хв - 8 год	Вимкнено	н/з	Вимкнено	н/з

≡ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Позначка «прапорець» означає, що попереднє прогрівання та нагадування про перевертання можна увімкнути або вимкнути, натиснувши PREHEAT / TURN REMINDER (ПОПЕРЕДНЄ ПРОГРІВАННЯ / НАГАДУВАННЯ ПРО ПЕРЕВЕРТАННЯ), перш ніж натиснути кнопку START (ЗАПУСК).

КОРИСТУВАННЯ АЕРОФРИТЮРНИЦЕЮ

Перед першим застосуванням

1. Зніміть усі пакувальні наклейки та етикетки з аерофритюрниці, включно зі стрічкою, якою чашу прикріплено до пристрою.
2. Щоб витягнути кошик для його очищення, зніміть стрічку, якою його зафіксовано на місці. Притримуючи пристрій однією рукою, іншою рукою потягніть за ручку прямо на себе.
3. Ретельно очистіть кошик і підставку для приготування страв із хрусткою скоринкою, використовуючи гарячу воду, трохи рідини для миття посуду та неабразивну губку.
4. Протріть аерофритюрницю зсередини та зовні вологою ганчіркою.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Під час перших кількох циклів користування може з'явитися запах «розпеченого пластику». Це абсолютно нормально для нових аерофритюрниць, оскільки матеріал вперше нагрівається. Запах зникне після перших кількох циклів користування.

ОБЕРЕЖНО

- Не наливайте в кошик олію, фритюрний жир чи будь-яку іншу рідину - цей пристрій працює за принципом циркуляції повітря.
- Не ставте нічого зверху на аерофритюрницю.
- Не ставте аерофритюрницю мвпритул до стіни чи інших пристроїв. Важливо залишати щонайменше 10 см вільного простору ззаду та з боків, а також 10 см вільного простору над аерофритюрницею, щоб забезпечити вільну циркуляцію повітря.

Користування аерофритюрницею

1. Встановіть аерофритюрницю на стійку, горизонтальну, термостійку та рівну поверхню.
2. Вставте лоток для хрусткої скоринки в кошик і вставте його у фритюрницю.
3. Підключіть аерофритюрницю до розетки.



4. Щоб увімкнути, торкніться піктограми увімкнення живлення.



5. Торкніться піктограми потрібної програми

На дисплеї відобразиться попередньо налаштована температура та тривалість. Щоб змінити температуру та тривалість, дотримуйтесь інструкцій.

Якщо PREHEAT (ПОПЕРЕДНЄ ПРОГРІВАННЯ) увімкнено (вмикайте, перш ніж натиснути кнопку **START (ЗАПУСК)**).

6. Торкніться кнопки **START (ЗАПУСК)**.

На дисплеї з'явиться повідомлення «Preheat» (Попереднє прогрівання), і аерофритюрниця почне прогріватися. Після попереднього прогрівання пристрій подасть 5 звукових сигналів, а на дисплеї з'явиться повідомлення «Add Food» (Додати їжу).



УВАГА!

Кошик буде гарячим!

7. Обережно витягніть кошик, покладіть у нього їжу та поставте знову в аерофритюрницю, щоб автоматично розпочати процес приготування.

6. Витягніть кошик, покладіть у нього їжу та поставте знову в аерофритюрницю.

7. Переконайтеся, що функцію попереднього прогрівання вимкнено, і натисніть **START (ЗАПУСК)**.

Порада щодо приготування

Збризнити їжу олією, щоб отримати хрустку скоринку.

Якщо TURN REMINDER (НАГАДУВАННЯ ПРО ПЕРЕВЕРТАННЯ) увімкнено (вмикайте, перш ніж натиснути кнопку **START (ЗАПУСК)**).

- Через половину часу приготування фритюрниця подасть 5 звукових сигналів, а на дисплеї з'явиться напис «Turn Food» (Перевернути продукти).
- Обережно витягніть кошик і поставте його на жаростійку поверхню.
- Переверніть або перевернушіть продукти щипцями.
- Поставте кошик на місце в аерофритюрницю, щоб автоматично продовжити процес приготування.



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Якщо кошик не витягати, процес приготування продовжиться.

Після закінчення заданої тривалості приготування аерофритюрниця подасть 5 звукових сигналів, а на дисплеї з'явиться повідомлення «End» (Кінець).

8. Обережно витягніть кошик і поставте його на жаростійку поверхню.

9. Виймайте продукти з кошика за допомогою щипців.

- Завжди будьте обережні, виймаючи кошик під час / після приготування.



УВАГА!

Обережно виймайте кошик - з нього може виходити гаряча пара!



ОБЕРЕЖНО!

Кошик та продукти будуть гарячими! Уникайте контакту шнура електроживлення із гарячими поверхнями.

- Не застосовуйте гостре або металеве приладдя, щоб не подрпати антипригарну поверхню.
- Не перевертайте кошик догори дном, оскільки надлишок олії, що накопичився на дні кошика, може потрапити на їжу.


Налаштування температури та тривалості приготування

Порада щодо приготування


Щоб налаштувати оптимальну температуру та тривалість приготування різних страв у режимі повітряного смаження:




1. Торкніться TEMP / TIME (ТЕМПЕРАТУРА / ТРИВАЛІСТЬ), щоб налаштувати температуру.



2. Торкайтеся піктограм + та -, щоб збільшити або зменшити температуру.



3. Знову торкніться TEMP / TIME (ТЕМПЕРАТУРА / ТРИВАЛІСТЬ), щоб налаштувати тривалість



4. Торкайтеся піктограм + та -, щоб збільшити або зменшити тривалість.

Порада: Натискайте та утримуйте піктограми + та - для швидкого збільшення та зменшення температури та тривалості приготування.

Зупинення / Скасування процесу приготування

Натисніть STOP / CANCEL (ЗУПИНИТИ / СКАСУВАТИ) один раз, щоб зупинити процес приготування.

Натисніть START (ЗАПУСК), щоб відновити процес приготування.

Якщо витягнути кошик з аерофритюрниці під час приготування, процес приготування зупиниться. Якщо знову поставити кошик в аерофритюрницю, процес приготування автоматично відновиться.

Двічі натисніть STOP / CANCEL (ЗУПИНИТИ / СКАСУВАТИ), щоб скасувати процес приготування.

ПОРАДИ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ

Аерофритюрниці працюють подібно до печей / духовок, див. інструкції до печі / духовки на їх упаковці або в рецепті.

- Закуски, які можна приготувати в печі / духовці, можна також приготувати в аерофритюрниці.
- Дрібні інгредієнти зазвичай потребують дещо меншої тривалості приготування, ніж великі.
- Якщо на середині приготування перевернути або перевернути продукти, вони рівномірно підрум'яняться та стануть хрусткими.
- Додайте 1 столову ложку олії до свіжої картоплі, щоб отримати хрустку скоринку. Обсмажте інгредієнти в аерофритюрниці впродовж декількох хвилин після додавання олії.
- Не готуйте в аерофритюрниці продукти, які виділяють велику кількість жиру.
- Щоб спекти пиріг чи киш, або підсмажити в аерофритюрниці крихітні продукти або продукти з начинкою, покладіть у кошик форму для випікання або посуд, придатний для використання в печі / духовці.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

⚠ ОБЕРЕЖНО! НІКОЛИ не занурюйте шнур електроживлення, вилку або аерофритюрницю у воду чи будь-яку іншу рідину.

Для очищення кошика та підставки для приготування страв із хрусткою скоринкою не застосовуйте металеве кухонне приладдя чи абразивні засоби, оскільки вони можуть пошкодити антипригарне покриття.

1. Очищайте аерофритюрницю після кожного циклу приготування.
2. Витягніть вилку з розетки.
3. Зачекайте, поки аерофритюрниця повністю охолоне. Витягніть кошик з аерофритюрниці, щоб вона швидше охолоне.
4. Мийте кошик і підставку для приготування страв із хрусткою скоринкою лише у верхньому лотку посудомийної машини або за допомогою гарячої води, засобу для миття посуду та губки.
5. Якщо залишки продуктів прилипли до дна кошика, наповніть його гарячою водою із засобом для миття посуду та залиште на деякий час.
6. Протріть аерофритюрницю зовні вологою ганчіркою.
7. Щоб видалити залишки продуктів, очистіть внутрішню частину аерофритюрниці гарячою водою, засобом для миття посуду та щіткою для чищення.
8. Перед кожним використанням переконайтеся, що аерофритюрниця повністю суха.
9. Не ставте нічого зверху на аерофритюрницю.
10. Не ставте аерофритюрницю впритул до стіни чи інших пристроїв. Важливо залишити щонайменше 4 дюйми вільного простору ззаду та з боків, а також 4 дюйми вільного простору над фритюрницею, щоб забезпечити належну вентиляцію.
11. Не наливайте в кошик олію, фритюрний жир чи будь-яку іншу рідину - цей пристрій працює завдяки циркуляції гарячого повітря.
12. У разі збризування продуктів для отримання хрусткої скоринки рекомендовано використовувати звичайну олію, а не кулінарний розпилювач, оскільки такий засіб може пошкодити антипригарне покриття.

Рекомендовано



Розпилювач олії / пляшка з розпилювачем

Не рекомендовано



Кулінарний розпилювач

Зберігання

- Відключіть пристрій від електромережі і зачекайте, поки він охолоне.
- Переконайтеся, що всі деталі чисті та сухі.
- Зберігайте пристрій у чистому та сухому місці.

Довкілля

Після закінчення строку служби не викидайте пристрій разом зі звичайними побутовими відходами, а здайте його в офіційний пункт приймання для подальшої переробки.

У такий спосіб ви допоможете зберегти довкілля.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можливі причини	Спосіб усунення
Аерофритюрниця не працює.	Аерофритюрницю не підключено до електромережі.	Вставте штепсельну вилку в заземлену розетку.
	Таймер не налаштовано.	Торкніться піктограми таймера, щоб налаштувати потрібну тривалість приготування та увімкнути аерофритюрницю.
	Кошик неправильно вставлено в аерофритюрницю.	Вставте правильно кошик в аерофритюрницю.
Інгредієнти не приготувалися.	У кошику забагато інгредієнтів	Кладіть у чашу менші порції інгредієнтів. Менші порції обсмажуються рівномірніше.
	Задана температура занадто низька	Торкайтеся піктограм + та -, щоб налаштувати потрібну температуру.
	Занадто коротка тривалість приготування.	Торкайтеся піктограм + та -, щоб налаштувати потрібну тривалість приготування.
Інгредієнти смажаться в аерофритюрниці нерівномірно.	Певні типи інгредієнтів потрібно струшувати на середині процесу приготування.	Інгредієнти, які лежать один на одному або впоперек один одного, потрібно струшувати на середині процесу приготування.
Смажені закуски не мають хрусткої скоринки після смаження в аерофритюрниці.	Ви використовували тип закуски, призначений для приготування у традиційній фритюрниці.	Щоб отримати хрустку скоринку, використовуйте закуски для приготування в печі / духовці або злегка змастіть їх олією.
Я не можу правильно вставити кошик в аерофритюрницю.	Кошик переповнений.	Не переповнюйте кошик вище лінії максимального заповнення.
З аерофритюрниці виходить білий дим.	Ви готуєте жирні інгредієнти.	Під час смаження жирних продуктів в аерофритюрниці в кошик витікає велика кількість олії. Олія утворює білий дим, і кошик може нагріватися більше, ніж зазвичай. Це не впливає на роботу аерофритюрниці або на кінцевий результат.
	У кошику залишилися залишки жиру від попереднього використання.	Білий дим з'являється через нагрівання жиру в чаші. Після кожного використання ретельно очищайте кошик від залишків жиру.
Картопля смажиться в аерофритюрниці нерівномірно.	Якісна картопля приготується рівномірно.	Використовуйте свіжу картоплю та стежте за тим, щоб вона залишалася твердою під час смаження.
	Картопля містить занадто багато крохмалю.	Добре промийте картопляну соломку та висушіть її, щоб видалити крохмаль із поверхні картопляної соломки.
Смажена картопля не має хрусткої скоринки після смаження в аерофритюрниці.	Хрусткість смаженої картоплі залежить від кількості олії та вмісту води в картоплі	Перш ніж додавати олію, добре висушіть картопляну соломку. Щоб отримати хрусткішу скоринку, наріжте картопляну соломку дрібніше. Щоб отримати хрусткішу скоринку, додайте трохи більше олії.

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ЄС

Назва компанії-виробника:

TESLA/COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD

Адреса виробника:

БУЛЬВАР ЗОРАНА ДІНДИЧА 125I, 11000 БЕЛГРАД
[BULEVAR ZORANA DINDICA 125I, 11000 BEOGRAD]

МИ, ВИРОБНИК НИЖЧЕЗАНАЧЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЗАЯВЛЯЄМО ПІД СВОЮ ВИКЛЮЧНУ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЩО ПРОДУКЦІЯ, НА ЯКУ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЦЯ ЗАЯВА:

Назва продукції:

Бренд	Модель	Тип продукції
TESLA	AF501BX	Аерофритюрниця

ВІДПОВІДАЄ НАВЕДЕНИМ НИЖЧЕ СТАНДАРТАМ І ЗАКОНОДАВЧИМ АКТАМ:

Гармонізований стандарт	Законодавчий акт
EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	Електромагнітна сумісність (EMC) 2014/30/EU
EN 60335-2-9:2003+A1:04+A2:06+A12:07+ A13:10+AC:11+AC:12+EK1-AG2:2018-05 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+ A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 EN 62233:2008	Директива щодо низьковольтного обладнання (LVD) 2014/35/EU

Місце і дата видачі: Белград, 03.08.2023.

Підписано від імені та за дорученням виробника:

[підпис]

[штамп: Comtrade Distribution d.o.o. Beograd. БЕЛГРАД]

(Підпис і штамп)

Прізвище та ім'я уповноваженої особи:

Небойша Лозо [Nebojša Lozo]

Посада уповноваженої особи:

Генеральний директор

МОДЕЛЬ
ДАТА ПРОДАЖУ
МАГАЗИН І НОМЕР РАХУНКУ
ПІДПИС І ПЕЧАТКА

Без пред'явлення цього талону, за його невірною заповнення чи відсутності печатки торговельної організації претензії до якості не приймаються та ремонт не здійснюється.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами приладу - це безкоштовне усунення несправності приладу уповноваженими сервісними центрами впродовж гарантійного строку, який діє протягом 12 місяців.

Так як вага придбаного Вами приладу перевищує 5 кг; згідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», щодо гарантійного обслуговування просимо Вас звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 212 058. Ваш запит буде розподілений у відповідний авторизований центр обслуговування. Перелік центрів обслуговування розміщений на офіційному сайті імпортера бренда Tesla - <https://dclink.ua/>

Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на прилади, що використовуються за призначенням виключно в побутових цілях (домашніх умовах), родиною згідно інструкції з експлуатації.

Гарантійні зобов'язання виконуються тільки при пред'явленні правильно оформленого гарантійного талону. Гарантійний талон заповнюється на момент продажу та повинен містити таку інформацію: модель та серійний номер приладу, дату продажу, назву та печатку торговельної організації, відомості про постачальника та, після встановлення і підключення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення) - відомості, про встановлення.

гарантійні зобов'язання не виконуються у разі

- відсутності правильно оформленого гарантійного талону; - виявлення виправлень в заповненні гарантійного талону;

- неможливості ідентифікувати прилад;

- порушення споживачем правил користування, транспортування, підключення та зберігання приладу;

- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідини, домашніх тварин, комах або гризунів;

- виявлення факту втручання у конструкцію виробу осіб, що не мають на це відповідного дозволу виробника;

- виявлення пошкоджень приладу, спричинених нестабільністю електромережі, газопроводу, мережі водопостачання та каналізації, норми функціонування яких не відповідають встановленим українським стандартам; суттєвим негативним впливом навколишнього середовища (блискавка, пожежа, повінь), що не піддаються контролю з боку виробника, а також недбалим користуванням приладом;

- якщо висунуті споживачем претензії щодо функціональних характеристик приладу є необґрунтованими, тому що наявні функціональні характеристики відповідають тим, які заявлені заводом-виробником;

- якщо споживач висуває вимоги до частин приладів, які з часом зношуються: жирові та вугільні фільтра для витяжки, батарейки, акумулятори тощо, а також до частин приладу, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи;

- якщо споживач висуває вимоги на такі види робіт, які він згідно інструкції з експлуатації може виконувати самостійно, наприклад: звичайний догляд за приладами, чистка кавоварок та кавомашин, видалення накипу, тощо;

- виявлення хімічних, механічних та термічних пошкоджень на скляних, пластмасових та емальованих частинах приладів.

Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним законодавством України.

Права, які надані споживачеві згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», при виявленні істотних недоліків виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами. Всі прилади повинні бути обов'язково заземлені. Незаземлені прилади є потенційно небезпечними. Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану здоров'ю і майну споживача, якщо вона викликана недотриманням норм встановлення і підключення приладу.

Помилковим є виклик, коли споживач вважає прилад несправним в той час, коли йдеться про заходи, які споживач може виконати самостійно та про що зазначено в інструкції наприклад: перевірка наявності напруги в мережі, подача води в прилад, прочистка стоку води, тощо.

Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу сплачуються споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу торговельною організацією.

Для встановлення і підключення придбаної побутової техніки Ви можете скористатися послугами спеціалістів найближчого уповноваженого сервісного центру. Ви можете також скористатися послугами продавця або будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів. Однак виробник та торговельна організація не несе гарантійних зобов'язань та відповідальності в тому випадку, якщо прилад вийшов з ладу або були завдані збитки внаслідок його неправильного встановлення та підключення до мереж.

Заповнення розділу «Відомості про встановлення» є обов'язковим та дозволить визначити винуватця у випадку виходу приладу з ладу або заподіяння шкоди

Все обладнання має бути обов'язково заземлено. Незаземлене обладнання є потенційно небезпечним. Виробник не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та власності,, якщо вона заподіяна недотриманням норм встановлення.

Виріб отримав, комплектність перевірена, з умовами гарантії ознайомлений

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: 0 (800) 212 058

ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		
ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		

TESLA

TESLA
