

TESLA



ЧАЙНИК

KT300X

Посібник користувача

Перш ніж користуватися пристроєм, прочитайте уважно цей посібник з експлуатації.
Збережіть цей посібник для подальшого користування ним.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Під час користування електричними пристроями потрібно завжди дотримуватися основних запобіжних заходів, зокрема таких:

- Шнур живлення цього пристрою не підлягає заміні користувачем. Якщо він пошкоджений, його повинен замінити лише кваліфікований електрик.
- Цей пристрій не призначений для користування особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, крім випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо користування пристроєм від особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Кипляча вода та пара можуть спричинити серйозні опіки. Завжди встановлюйте пристрій на стійкій, рівній поверхні.
- Використовуйте лише ту підставку, що входить до комплекту поставки.
- Перед підключенням до електромережі переконайтеся, що напруга, зазначена на табличці з технічними даними, розташованій на нижній частині підставки, збігається з напругою у вашій місцевій електромережі. Якщо напруга не співпадає, не користуйтеся пристроєм і поверніть його продавцю.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, ніколи не занурюйте чайник або підставку у воду чи будь-яку іншу рідину, а також не допускайте потрапляння води на електричні частини.
- Зберігайте чайник і шнур живлення в місцях, недоступних для дітей і домашніх тварин. У разі користування пристроєм поруч із дітьми потрібен особливий нагляд за ними.
- Під час користування зовнішня поверхня пристрою може сильно нагріватися. Завжди будьте обережні у поводженні з пристроєм.
- Ніколи не піднімайте пристрій за кришку. Завжди користуйтеся ручкою.
- Завжди вимикайте пристрій перед зняттям з підставки та виймайте вилку з розетки перед очищенням або коли пристроєм не користуєтеся.
- Остерігайтеся пари, що виходить з носика або кришки, особливо під час доливання води.
- Цей пристрій призначений лише для звичайного побутового застосування. Його не можна використовувати не за призначенням.
- Не користуйтеся цим пристроєм за межами приміщень.
- Не ставте пристрій на або поблизу потенційно гарячих поверхонь, наприклад, варильних поверхонь.
- Не допускайте, щоб шнур живлення звисав з робочих поверхонь, торкався гарячих поверхонь або утворював вузли.
- Не користуйтеся пристроєм, якщо шнур живлення або штепсельна вилка пошкоджені, а також у разі несправності чи будь-якого іншого пошкодження пристрою. Регулярно перевіряйте шнур живлення на відсутність ознак пошкодження/зносу.
- **Увага:** Накривайте пристрій кришкою під час його роботи. Не відкривайте кришку, коли чайник кипить.
- Не наповнюйте чайник вище позначки «MAX». У разі надмірного наповнення може виплеснутися окріп.
- Щоб уникнути можливих пошкоджень парою, розвертайте носик подалі від стін.
- Пристрій не містить деталей, які може обслуговувати користувач.

ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Зніміть всю упаковку з чайника та його підставки. Перед першим використанням чайника, якщо він тривалий час не використовувався, наповніть його водою до максимальної позначки і закип'ятіть, потім вилийте кип'ячену воду і промийте чайник холодною водою.
2. Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи відповідає напруга, зазначена на табличці з технічними даними, напругі електромережі у вашому будинку.

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Перед наповненням чайника завжди знімайте його з підставки.
2. Підніміть кришку.
3. Наповніть чайник холодною водою між позначками MIN і MAX на індикаторі рівня води.
4. Закрийте кришку і встановіть чайник на підставку. Перед кип'ятінням переконайтеся, що кришка щільно прилягає до чайника.
5. Встановіть чайник на підставку.
6. Підключіть підставку до розетки.
7. Щоб увімкнути чайник, переведіть перемикач ON/OFF у нижнє положення.
8. Індикатор живлення увімкнеться, і чайник почне нагріватися. **НІКОЛИ НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ ПІД ЧАС КИПІННЯ.**
9. Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться, а індикатор живлення вимкнеться.
10. Ви можете зупинити процес закипання в будь-який момент, перевівши перемикач у положення OFF.
11. Після автоматичного вимкнення чайника може виникнути невелика затримка перед повторним закипанням води. Зазвичай вона не перевищує 20 секунд.
12. Захисне відключення спрацює, якщо ви випадково увімкнули чайник, коли він порожній, або дозволили йому закипіти насухо. Зачекайте 15 хвилин, поки захисне відключення вимкнеться, перш ніж наповнити чайник холодною водою і закип'ятити його.

ОЧИЩЕННЯ

1. Завжди відключайте чайник від електромережі і зачекайте, поки він повністю охолоне, перш ніж ставити його на зберігання або чистити.
2. Ніколи не занурюйте будь-яку частину шнура живлення, вилку, підставку або чайник у воду чи будь-яку іншу рідину.
3. Протирайте зовнішню поверхню чайника вологою ганчіркою. Ретельно просушіть. Ніколи не використовуйте агресивні хімічні речовини або абразивні засоби для чищення, оскільки вони можуть пошкодити покриття вашого чайника.
4. З часом всередині чайника може накопичуватися вапняний наліт. Щоб видалити вапняний наліт, наповніть чайник водою наполовину і додайте сік лимона. Закип'ятіть чайник і залиште на 15 хвилин, потім вилийте воду. Повторіть процедуру кілька разів, використовуючи лише холодну воду.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 220-240 В~ змінного струму

Частота: 50 / 60 Гц

Електрична потужність: 1850W-2200W

Правильний метод утилізації цього пристрою:



Це маркування означає, що в межах ЄС цей пристрій не дозволено викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю чи здоров'ю людей від неконтрольованого поводження з відходами, необхідно переробляти їх з належною відповідальністю, щоб сприяти екологічно безпечному повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути свій вживаний пристрій, скористайтеся системою повернення та збирання вживаних пристроїв або зверніться до магазину, в якому було придбано пристрій. Магазин може прийняти цей пристрій для екологічно безпечної переробки.

МОДЕЛЬ
ДАТА ПРОДАЖУ
МАГАЗИН І НОМЕР РАХУНКУ
ПІДПИС І ПЕЧАТКА

Без пред'явлення цього талону, за його невірною заповнення чи відсутності печатки торговельної організації претензії до якості не приймаються та ремонт не здійснюється.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами приладу - це безкоштовне усунення несправності приладу уповноваженими сервісними центрами впродовж гарантійного строку, який діє протягом 12 місяців.

Так як вага придбаного Вами приладу перевищує 5 кг; згідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», щодо гарантійного обслуговування просимо Вас звертатися за телефоном гарячої лінії 0 800 212 058. Ваш запит буде розподілений у відповідний авторизований центр обслуговування. Перелік центрів обслуговування розміщений на офіційному сайті імпортера бренда Tesla - <https://dclink.ua/>

Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на прилади, що використовуються за призначенням виключно в побутових цілях (домашніх умовах), родиною згідно інструкції з експлуатації.

Гарантійні зобов'язання виконуються тільки при пред'явленні правильно оформленого гарантійного талону. Гарантійний талон заповнюється на момент продажу та повинен містити таку інформацію: модель та серійний номер приладу, дату продажу, назву та печатку торговельної організації, відомості про постачальника та, після встановлення і підключення приладу (якщо прилад потребує спеціального встановлення та підключення) - відомості, про встановлення.

гарантійні зобов'язання не виконуються у разі

- відсутності правильно оформленого гарантійного талону; - виявлення виправлень в заповненні гарантійного талону;

- неможливості ідентифікувати прилад;

- порушення споживачем правил користування, транспортування, підключення та зберігання приладу;

- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідини, домашніх тварин, комах або гризунів;

- виявлення факту втручання у конструкцію виробу осіб, що не мають на це відповідного дозволу виробника;

- виявлення пошкоджень приладу, спричинених нестабільністю електромережі, газопроводу, мережі водопостачання та каналізації, норми функціонування яких не відповідають встановленим українським стандартам; суттєвим негативним впливом навколишнього середовища (блискавка, пожежа, повінь), що не піддаються контролю з боку виробника, а також недбалим користуванням приладом;

- якщо висунуті споживачем претензії щодо функціональних характеристик приладу є необґрунтованими, тому що наявні функціональні характеристики відповідають тим, які заявлені заводом-виробником;

- якщо споживач висуває вимоги до частин приладів, які з часом зношуються: жирові та вугільні фільтра для витяжки, батарейки, акумулятори тощо, а також до частин приладу, які легко б'ються: скло, пластмаса, лампи;

- якщо споживач висуває вимоги на такі види робіт, які він згідно інструкції з експлуатації може виконувати самостійно, наприклад: звичайний догляд за приладами, чистка кавоварок та кавомашин, видалення накипу, тощо;

- виявлення хімічних, механічних та термічних пошкоджень на скляних, пластмасових та емальованих частинах приладів.

Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним законодавством України.

Права, які надані споживачеві згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів», при виявленні істотних недоліків виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами. Всі прилади повинні бути обов'язково заземлені. Незаземлені прилади є потенційно небезпечними. Виробник не несе відповідальності за шкоду, завдану здоров'ю і майну споживача, якщо вона викликана недотриманням норм встановлення і підключення приладу.

Помилковим є виклик, коли споживач вважає прилад несправним в той час, коли йдеться про заходи, які споживач може виконати самостійно та про що зазначено в інструкції наприклад: перевірка наявності напруги в мережі, подача води в прилад, прочистка стоку води, тощо.

Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу сплачуються споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу торговельною організацією.

Для встановлення і підключення придбаної побутової техніки Ви можете скористатися послугами спеціалістів найближчого уповноваженого сервісного центру. Ви можете також скористатися послугами продавця або будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів. Однак виробник та торговельна організація не несе гарантійних зобов'язань та відповідальності в тому випадку, якщо прилад вийшов з ладу або були завдані збитки внаслідок його неправильного встановлення та підключення до мереж.

Заповнення розділу «Відомості про встановлення» є обов'язковим та дозволить визначити винуватця у випадку виходу приладу з ладу або заподіяння шкоди

Все обладнання має бути обов'язково заземлено. Незаземлене обладнання є потенційно небезпечним. Виробник не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та власності,, якщо вона заподіяна недотриманням норм встановлення.

Виріб отримав, комплектність перевірена, з умовами гарантії ознайомлений

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: 0 (800) 212 058

ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		
ДАТА РЕМОНТУ		
ПІДПИС МАЙСТРА		

TESLA

TESLA

TESLA
